

電腦設定 (F10) 公用程式指南

HP 商務桌上型電腦 dx5150 機型

文件編號: 374172-AB1

2004年12月

本指南說明如何使用電腦設定 (Computer Setup)。本工具可於安裝新硬體時用於重新設定和修改電腦預設設定,並供維護之用。

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 此處所含的資訊如有更改,恕不另行通知。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家/地區的商標。

HP產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不應構成任何額外的保固。HP不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

本文件所包含的專屬資訊受到著作權法的保護。未經 Hewlett-Packard 公司的書面同意,本文件的任何部份均不得複印、複製,或將本文件的任何部份翻譯成其他語言。



警告事項:以此標誌標示的文字代表若不依照指示方法操作,可能會導致人身傷害或喪失生命。



注意事項:以此標誌標示的文字代表若不依照指示方法操作,可能會導致設備損壞或資料遺失。

電腦設定 (F10) 公用程式指南

HP 商務桌上型電腦

第一版(2004年12月)

文件編號: 374172-AB1

目錄

電腦設定 (F10) 公用程式

電腦設定 (F10) 公用程式	1
使用電腦設定 (F10) 公用程式	2
系統資訊 (System Information)	
顯示	
標準 CMOS 功能 (Standard CMOS Features)	4
日期 (mm:dd:yy)	4
時間 (hh:mm:ss)	
PATA IDE 頻道 0 主要	4
PATA IDE 頻道 0 次要	4
SATA IDE 頻道 1 主要 4	4
SATA IDE 頻道 2 主要	4
磁碟機 A	
軟碟機 3 模式支援	4
暫停	5
POST 延遲	5
進階 BIOS 功能 (Advanced BIOS Features)	
可抽換式裝置開機優先順序	
硬碟機開機優先順序	
CD-ROM 開機優先順序	
網路開機優先順序	5
MBR 安全性	
快速開機自動測試 (Quick Power-On Self Test)	
第一個開機裝置	
第二個開機裝置	
第三個開機裝置	
第四個開機裝置	
開機 NumLock 狀態	
APIC 功能	
作業系統的 MPS 版本控制	
HDD S.M.A.R.T. 功能	6
BIOS 寫入保護	6

進階	6
內部視訊模式	6
AGP 孔徑大小	
UMA 訊框緩衝區大小	6
視訊顯示裝置	6
自動偵測 PCI 時脈	6
展頻	6
整合週邊 (Integrated Peripherals)	7
South OnChip IDE 裝置	
South OnChip PCI 裝置	7
初始顯示	
Surroundview	
OnChip USB 控制器	7
正面面板 USB 埠	
內建 FDC 控制器	
內建序列埠	
內建平行埠	
平行埠模式	
ECP 模式使用 DMA	
電源管理設定 (Power Management Setup)	
APIC 功能	
ACPI 暫停類型	
AC 電力損失之後	
由 PCI 卡開機	
AMD Cool'n'Quiet	8
RTC 警報喚醒	8
日期 (月份的)	
喚醒時間 (hh:mm:ss)	
PnP/PCI 組態	
重設組態資料	8
資源控制	
IRQ 資源	
PCI/VGA 色盤窺視	
指定 VGA 的 IRQ	
指定 USB 的 IRQ	
PC 健康狀態	
系統資訊 (System Information)	

載入最佳化的預設值 (Load Optimized Defaults)	10
設定管理者密碼 (Set Supervisor Password)	
設定使用者密碼 (Set User Password)	10
儲存及離開設定 (Save & Exit Setup)	10
離開但不儲存 (Exit Without Saving)	10
還原組態設定	11
備份 CMOS	11
環原 CMOS	11

電腦設定 (F10) 公用程式

電腦設定 (F10) 公用程式

使用電腦設定 (F10) 公用程式來完成下列工作:

- 變更原廠預設設定。
- 設定系統日期和時間。
- 設定、檢視、變更或確認系統組態,包括處理器、圖形、記憶體、音效、儲存媒體、通訊和輸入裝置的設定。
- 修改可開機裝置的開機順序 (Boot Order),例如硬碟機、軟碟機、光碟機或 USB 快閃媒體裝置。
- 啓用或停用快速開機自動測試 (Quick Power-On Self Test),它比完全開機 (Full Boot) 快,但並不執行完全開機中的所有診斷測試。
- 在電腦中輸入公司指定的資源標籤 (Asset Tag) 或資產識別號碼。
- 建立控制存取電腦設定 (F10) 公用程式和本節所述之設定的管理者密碼。
- 保護整合的 I/O 功能,包括序列埠、USB 連接埠或並列埠、 音效或嵌入式網路介面卡 (NIC),使它們在未解除保護之前 不得使用。
- 啓用或停用主要開機記錄 (MBR) 安全功能。
- 啓用或停用可抽換式媒體開機能力。
- 啓用或停用舊型磁片寫入功能(當硬體支援時)。

使用電腦設定 (F10) 公用程式

只有在開啓電腦或重新啓動系統時才能存取電腦設定。若要存 取電腦設定公用程式功能表,請完成下列步驟:

- 1. 啓動或重新啟動電腦。若您在 Microsoft Windows 環境下, 請按一下「開始」>「關機」>「重新開機」。
- 2. 在電腦開機後立即按住 F10 鍵,直到進入「電腦設定 (Computer Setup)」。



若按下 F10 鍵的時機不對,您必須重新啟動電腦,然後再次按住 F10 鍵來存取公用程式。

- 3. 電腦設定公用程式畫面區分爲功能表標題和動作。 在電腦設定公用程式畫面上,會出現八個功能表標題:
 - □ 系統資訊 (System Information)
 - □ 標準 CMOS 功能 (Standard CMOS Features)
 - □ 進階 BIOS 功能 (Advanced BIOS Features)
 - □ 進階晶片組功能 (Advanced Chipset Features)
 - □ 整合週邊 (Integrated Peripherals)
 - □ 電源管理設定 (Power Management Setup)
 - □ PnP/PCI 組態
 - □ PC 健康狀態

在電腦設定公用程式畫面上,會列出五個動作選擇:

- □ 載入最佳化的預設值 (Load Optimized Defaults)
- □ 設定管理者密碼 (Set Supervisor Password)
- □ 設定使用者密碼 (Set User Password)
- □ 儲存及離開設定 (Save & Exit Setup)
- □ 離開但不儲存 (Exit Without Saving)

使用方向鍵選擇適當的標題,然後按下 Enter。使用方向鍵 (上或下)來選擇您要的選項,然後按下 ENTER。若要返回 前一個畫面,請按下 Esc。

4. 若要套用和儲存變更,請按下 F10,或者在電腦設定公用程式畫面上選擇「儲存及離開設定 (Save & Exit Setup)」,然後按下 Enter。

若您做了不想要的變更,請選擇 「離開但不儲存 (Exit Without Saving)」,然後按下 Enter。



注意事項:在當 ROM 正在儲存 F10 電腦設定的變更時,請不要關閉電腦電源,因為 CMOS 可能會損毀。只有在離開 F10 設定畫面後,才能安全地關閉電腦。

標題	選項	説明
系統資訊	顯示	產品名稱
(System		處理器類型
Information)		快取大小
		記憶體大小
		系統 ROM
		整合式 MAC
		UUID
		系統序號
		資源標籤
標準 CMOS 功能 (Standard CMOS Features)	日期 (mm:dd:yy)	讓您設定系統日期。
	時間 (hh:mm:ss)	讓您設定系統時間。
	PATA IDE 頻道 0 主要	每一項都可以讓您:
	PATA IDE 頻道 0 次要	• 啟用/停用 HDD 大小與磁頭的自動偵測
	SATA IDE 頻道 1 主要	• 將 IDE 設定為:
	SATA IDE 頻道 2 主要	• 無
		自動
		• 手動
		• 將存取模式設定為
		• CHS
		• LBA
		• 大 • 白野
		• 自動
	磁碟機 A	讓您將磁碟機 A 設定為 「停用」或 「自 動」 [。]
	軟碟機 3 模式支援	—————————————————————————————————————

電腦設定 (續)			
標題	選項	説明	
標準 CMOS 功能 (Standard CMOS Features) (續)	暫停	讓您設定: • 所有錯誤 • 無錯誤 • 鍵盤以外的所有錯誤 • 磁碟機以外的所有錯誤 • 磁碟機/鍵盤以外的所有錯誤	
	POST 延遲	讓您設定 POST 延遲。	
進階 BIOS 功能 (Advanced BIOS Features)	可抽換式裝置開機優先順序	讓您為可開機作業系統映像指定所連接裝置 (如 FDD、LS120 或 Zip 磁碟機)的檢查順 序。	
	硬碟機開機優先順序	讓您指定所連接硬碟機裝置的順序(如USB HDD 儲存媒體、USB2 DriveKey 或USB快閃媒體)。此順序的第一個磁碟機能優先開機,並且會被視為C磁碟機(若有連接任何裝置)。	
	CD-ROM 開機優先順序	讓您為可開機作業系統映像指定所連接 CD-ROM 光碟機(包含 USB ODD)的檢查 順序。	
	網路開機優先順序	讓您為可開機作業系統映像指定所連接網路 裝置(包含 UP NIC 卡)的檢查順序。	

🕙 對特定電腦設定選項的支援,視硬體組態而有所不同。

標題	選項	説明
	MBR 安全性	啟用/停用 IDE 硬碟機開機磁區保護的病毒 警告功能。
		當此功能啟用時,若有人嘗試在此區域寫入 資料,BIOS 將在畫面上出現警告訊息,並 且發出嗶聲。
進階 BIOS 功	快速開機自動測試 (Quick	開機時啟用/停用系統略過特定的測試。
能 (Advanced BIOS Features) <i>(續)</i>	Power-On Self Test)	啟用此功能可減少系統開機所需的時間。
	第一個開機裝置 第二個開機裝置	讓您指定第一個、第二個、第三個與第四個 開機裝置。
	第三個開機裝置 第四個開機裝置	非 MS-DOS 作業系統啟動之後, MS-DOS 磁碟機指定代號不一定適用。
	開機 NumLock 狀態	讓您將預設 NumLock 狀態設定為開啟或關閉。
	APIC 功能	啟用/停用 APIC 支援。
	作業系統的 MPS 版本控制	讓您設定作業系統的 MPS 版本。
	HDD S.M.A.R.T. 功能	啟用/停用硬碟機上的 S.M.A.R.T.。
	BIOS 寫入保護	啟用/停用 BIOS 寫入保護。
進階晶片組功	內部視訊模式	停用/選擇內部視訊模式。
能 (Advanced Chipset	AGP 孔徑大小	讓您設定 AGP 孔徑大小。
Features)	UMA 訊框緩衝區大小	讓您設定 UMA 訊框緩衝區的大小。
	視訊顯示裝置	讓您選擇視訊顯示裝置。
	自動偵測 PCI 時脈	啟用/停用 PCI 時脈自動偵測。
	展頻	啟用/停用展頻。

電腦設定 (續)		
標題	選項	説明
整合週邊 (Integrated Peripherals)	South OnChip IDE 裝置	讓您啟用/停用 IDE 裝置。
	South OnChip PCI 裝置	讓您:
		• 內建 LAN 開機 ROM
	初始顯示	讓您選擇主要的 VGA 來源。
	Surroundview	只有當 PCI-E GFX 外加卡為 ATI 時,讓您啟 用/停用 Surroundview。
	OnChip USB 控制器	啟用/停用 USB 控制器。
	正面面板 USB 埠	啟用/停用正面面板 USB 埠。
	內建 FDC 控制器	啟用/停用內建 FDC 控制器。
	內建序列埠	讓您停用或選擇內建通訊埠的設定。
	內建平行埠	讓您停用或選擇內建平行埠的設定。
	平行埠模式	讓您選擇平行埠模式。
對特定電腦設定選項的支援,視硬體組態而有所不同。		

電腦設定 (續)		
標題	選項	説明
整合週邊 (Integrated Peripherals) <i>(續)</i>	ECP 模式使用 DMA	如果平行埠是設定為 ECP 或 ECP+EPP,可以讓您將 ECP 模式使用 DMA 設定為 1 或3。
電源管理設定	APIC 功能	啟用/停用 ACPI 功能。
(Power Management	ACPI 暫停類型	讓您設定 ACPI 暫停的類型。
Setup)	AC 電力損失之後	讓您選擇: • 最後狀態 • 開啟 • 關閉
	由 PCI 卡開機	啟用/停用 PCI 卡開機的能力。
	AMD Cool'n'Quiet	讓您將 AMD Cool′n′Quiet 設定為自動或停 用它。
	RTC 警報喚醒	啟用/停用 RTC 警報的喚醒。
	日期(月份的)	如果 RTC 警報喚醒已啟用,可以讓您選擇月 份中 RTC 警報喚醒的日期。
	喚醒時間 (hh:mm:ss)	如果 RTC 警報喚醒已啟用,可以讓您選擇 RTC 警報喚醒的時間。
PnP/PCI 組態	重設組態資料	啟用/停用自動重新組態。 預設值為「停用」。如果您已安裝新的外加 裝置,而且系統重新組態已造成嚴重的衝突 導致 OS 無法開機,當您離開設定時,選擇 「啟用」來重設擴充系統組態資料 (ESCD)。

[🕥] 對特定電腦設定選項的支援,視硬體組態而有所不同。

標題	選項	説明
PnP/PCI 組態 <i>(續)</i>	資源控制	讓您選擇資源控制類型為「自動」或「手動」。
		BIOS 可以自動設定所有的開機與隨插即用 相容裝置。如果您選擇「自動」,您將無法 選擇 IRQ DMA 與記憶體基本位址欄位,因 為 BIOS 已自動指定它們。
	IRQ 資源	當資源為手動控制時,可以讓您為每個系統
	• IRQ-3 指定給	中斷指定一個類型,這會視使用中斷的裝置 類型而定。
	• IRQ-4 指定給	裝置的傳統 ISA 與原來 PC AT 匯流排的規格
	• IRQ-5 指定給	相容,裝置的 PCI/ISA PnP 與設計來供 PCI
	• IRQ-7 指定給	或 ISA 匯流排架構的隨插即用標準相容。
	• IRQ-10 指定給	
	• IRQ-11 指定給	
	• IRQ-12 指定給	
	• IRQ-14 指定給	
	• IRQ-15 指定給	
	PCI/VGA 色盤窺視	啟用/停用 PCI/VGA 色盤窺視。
	指定 VGA 的 IRQ	啟用/停用指定 VGA 的 IRQ 功能。
	指定 USB 的 IRQ	啟用/停用指定 USB 的 IRQ 功能。
PC 健康狀態	系統資訊 (System Information)	列出:
		• CPU 溫度
		● 系統溫度
		• CPU 風扇速度
		• 系統風扇速度

電腦設定(為	續)	
標題	選項	説明
載入最佳化的 預設值 (Load Optimized Defaults)		讓您將電腦設定重設為工廠預設值。
設定管理者密 碼 (Set Supervisor Password)		讓您建立密碼來控制電腦設定 (Computer Setup) 的存取。
設定使用者密 碼 (Set User Password)		讓您建立密碼來控制電腦的存取。
儲存及離開設 定 (Save & Exit Setup)		讓您儲存目前的設定,並且離開電腦設定 (Computer Setup)。
離開但不儲存 (Exit Without Saving)		讓您不儲存變更就離開電腦設定 (Computer Setup)。
對特定電腦設定選項的支援,視硬體組態而有所不同。		

還原組態設定

還原電腦設定 (F10) 公用程式中所建立的組態設定,需要您在還原之前先備份設定。

在 http://www.hp.com 中,可以在 HP 商務桌上型電腦 dx5150 的支援與驅動程式之下找到 CMOS 儲存/載入公用程式 ROMPAQ。下載 ROMPAQ 檔案到可抽換式儲存裝置的資料夾中。在此建議您將修改過的電腦設定儲存至磁片、USB 快閃媒體裝置,或類似磁片的裝置(某種仿效軟碟機形式的裝置),並將磁片或裝置妥當保存,以備未來不時之需。

備份 CMOS

- 1. 確認要備份的電腦已開啟。將可抽換式儲存裝置連接到電 腦。
- 2. 在 Windows 中,按一下 **「開始」 > 「執行」**,輸入 **CMD**, 然後按一下 **「確定」** 開啓 **DOS** 指令視窗。
- 3. 輸入 N:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (其中 N 是可抽換式儲存裝置的磁碟機代號),將 CMOS 設定儲存到可抽換式儲存裝置。

還原 CMOS

- 1. 確認目標電腦已開啟。將可抽換式儲存裝置連接到目標電 腦。
- 2. 在 Windows 中,按一下**「開始」>「執行」**,輸入 **CMD**, 然後按一下**「確定」**開啟 **DOS** 指令視窗。
- 3. 輸入 *N*:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (其中 *N* 是可抽換式儲存裝置的磁碟機代號),載入自訂的 CMOS 設定到目標電腦。